

受限空间作业流程

受限空间作业前需检查：防爆布控球、防爆无线视频采集传输终端、复合式气体检测仪等装备的电量，保障作业时的正常应用。

1. 进入受限空间作业前打开设备并连接完成：

A拿出防爆无线视频采集传输终端B，按照防爆无线视频采集传输终端上对应的天线标识分别插入拧紧天线。

B将防爆无线视频采集传输终端B的开关键按下、无线防爆布控球（MESH版本=）的开关开启。

C等待防爆无线视频采集传输终端B的指示灯全部为绿色时，完成连接。

注意：一是天线一定按照标识插入并拧好（所配置天线：最长的为MESH天线，最短的是WIFI天线，中号的为4G天线；一定对应插入终端上）；

二是所有设备开机运行，观察设备指示灯情况，保持全绿状态为信号值良好状态，一红一绿为信号值一般状态。

注意：将防爆无线视频采集传输终端B用配置的六角小扳手把上面板拆开，插入4GSIM卡后，并将上面板盖好螺丝拧好（此操作可在作业前或第一次调测时完成）

2. 将无线防爆布控球放入受限空间内作业点位附近。

3. 将防爆传输终端B放置受限空间外部。

注意：针对现场环境进行传输终端位置的调整，使其传输终端的指示灯全为绿色状态。

4. 受限空间外部监护人拿出平板电脑，长按开关键开机；并连接防爆无线视频采集传输终端B端的WIFI，默认WIFI名称为GXHT-G 密码为12345678

5. 平板电脑连接WIFI，打开视频监控APP，登录APP后，观看视频。

6. 作业完成，将设备关机并将天线拧下来。

7. 将所有设备全部放置承载内，完成本次应用。

注意：根据应用时长进行判定，进行终端充电，以便下次使用。