

1.球机与电脑直连

2.电脑也需要更改：IP 为 192.168.0.XX【不能为 1 和 250】，子网掩码为 255.255.255.0 网关为 192.168.0.250

3.打开浏览器，再浏览器里输入 192.168.0.250，输入用户名密码均为 admin

4.进入设备配置页面，点击【网络配置】：在本地 IP 地址设置处的 MESH 使能（0/1）处则为控制 MESH 和 4G 切换使能配置、在高级参数设置处的工作模式为 MESH 和 4G 切换网络配置

- 开启 MESH 模式：图 A 处 MESH 使能更改为 1、图 A 处工作模式改为有线模式

本机IP地址设置	
本机IP地址	192.168.0.250
MESH-IP地址	192.168.2.30
MESH使能(0/1)	1
本机网关地址	192.168.0.1
本机子网掩码	255.255.255.0
本机MAC地址	12:10:85:00:93:62
本机首选DNS	114.114.114.114
本机备用DNS	8.8.8.8

接收端IP地址设置	
目的IP地址	tcp://49.4.65.153:26883
命令端口	17725
数据端口	728
RTMP/MQTT地址	addr

高级参数设置	
接入平台选择	默认
网络传输模式	UDP
工作模式	有线视频

- 开启 4G 模式，图 A 处 MESH 使能更改为 0、图 A 处工作模式改为无线模式

本机IP地址设置	
本机IP地址	192.168.0.250
MESH-IP地址	192.168.2.30
MESH使能(0/1)	0
本机网关地址	192.168.0.1
本机子网掩码	255.255.255.0
本机MAC地址	12:10:85:00:93:62
本机首选DNS	114.114.114.114
本机备用DNS	8.8.8.8

接收端IP地址设置	
目的IP地址	tcp://49.4.65.153:26883
命令端口	17725
数据端口	728
RTMP/MQTT地址	addr

高级参数设置	
接入平台选择	默认
网络传输模式	UDP
工作模式	无线视频

1. 在菜单中点击【图形界面】栏目；在气体报警阈值设置处的气体采集器接口名称其需要更改：

- 4G 模式，则改为 ttyUSB6

气体报警阈值设置

气体采集器接口名称

ttyUSB6

- MESH 模式，则改为 ttyUSB0

气体报警阈值设置

气体采集器接口名称

ttyUSB0

2. 若结合自组网终端联网应用，则需要更改球机所要联网的地址池内

进入设备配置页面，点击【网络配置】：在本地 IP 地址设置处的 MESH IP 地址 处改为所联网的地址、本机网关地址 处改为所要联网的网关

例：结合无线防爆视频采集传输终端联网应用（无线防爆视频采集传输终端插入运营商的 SIM 卡）则配置如图：

注意：应网络环境不同，此处需要根据应用方式和应用环境进行调参。

本机IP地址设置

本机IP地址	192.168.0.250
MESH-IP地址	192.168.1.30
MESH使能(0/1)	1
本机网关地址	192.168.1.1
本机子网掩码	255.255.255.0
本机MAC地址	12:10:85:00:93:62
本机首选DNS	114.114.114.114
本机备用DNS	8.8.8.8

接收端IP地址设置

目的IP地址	tcp://49.4.65.153:26883
命令端口	17725
数据端口	728
RTMP/MQTT地址	addr

高级参数设置

接入平台选择	默认
网络传输模式	UDP
工作模式	有线视频