


TF 卡录像导出操作说明

准备工作:

布控球、数据线、电脑、TF 卡录像导出工具

操作步骤:

- 在电脑上打开 TF 卡录像导出工具,输入设备地址、用户名和密码;默认 IP192.168.0.250;用户名和密码均为 admin; 然后点击【连接】即可



- 在右侧显示出的则为录像文件; 在 data 文件夹中的则为气体数据保存的文件

