

FTP 配置调取前端录像配置

1. 登录设备

A. 连接设备：电脑、设备利用网线连接，将其电脑 IP 配置成为与设备同一网段内。

B. 登陆设备：在浏览器中输入设备 IP 为 192.168.0.250，用户名为 admin、密码为 admin



2. 配置 FTP

点击【进阶设置】中的扩展设置，下方的推送设置；填写 FTP 参数

FTP 地址：服务器 IP 地址

FTP 端口：默认 21

FTP 目录：默认 /

FTP 用户：服务器部署 FTP 服务时所开设的用户名

FTP 密码：服务器部署 FTP 服务时所开设的密码

4G H265 Wireless DVS

CAMFB23-220802

DV300 Appv211113

产品序列号: 41954

流水号: D32959071416D2

状态显示

网络配置

拨号配置

音视频参数

云台配置

进阶设置

系统设置

Wifi设置

图形界面

基本设置

扩展设置

拍照设置

摄像机启动时间

10

摄像机移动时间

5

拍照设置1

时间

99

时

99

分

预置位

99

拍照设置2

时间

99

时

99

分

预置位

99

拍照设置3

时间

99

时

99

分

预置位

99

拍照设置4

时间

99

时

99

分

预置位

99

拍照设置5

时间

99

时

99

分

预置位

99

拍照设置6

时间

99

时

99

分

预置位

99

拍照设置7

时间

99

时

99

分

预置位

99

拍照设置8

时间

99

时

99

分

预置位

99

拍照设置9

时间

99

时

99

分

预置位

99

拍照设置10

时间

99

时

99

分

预置位

99

上一页 下一页

推送设置

主动推送

☐ 是

☒ 否

推送视频

☐ 是

☒ 否

推送照片

☐ 是

☒ 否

FTP地址

192.168.0.8

FTP端口

21

FTP目录

/

FTP用户

user

FTP密码

user

状态

ftp传输正常

保存设置